



WINMAN BP Braket Sensör Ekipmanları / WINMAN BP Bracket Sensor Mounting Equipment**Özellikler / Specification**

MODEL	" L "	I.D.	O.D.
BP-4045	154	Ø 40	Ø 45
BP-4047	161	Ø 40	Ø 47
BP-5055	188	Ø 50	Ø 55
BP-5058	197	Ø 50	Ø 58
BP-6368	228	Ø 63	Ø 68
BP-6372	240	Ø 63	Ø 72

Kurulum Adımları / Installation Steps**1 Step 1**

silindirin üzerine
yerleştirin ve sensörü
silindirin etrafına
yerleştirin, bandı sarın

**2 Step 2**

Algılama kelepçesine
konumlandırın ve sıkın.
Sensörü ayarlayın
vidayı takın.